SERVEUR AD-DHCP-DNS HAUTE DISPONIBILITE

Le 08 avril 2022



CCI CAMPUS STRASBOURG

Garantir disponibilité, intégrité et confidentialité des SI

U6 - CYBERSECURITE DES SERVICES INFORMATIQUES

Vladimir SACCHETTO

SOMMAIRE

- 1. Configuration matérielle
- 2. Exploitation du serveur principale
- 3. Configuration IP statique
- 4. Mise en place du mirroring sur les disques
- 5. Association des cartes réseaux : NIC Teaming
- 6. Installation des rôles et fonctionnalités
- 7. Configuration AD
- 8. Configuration DHCP
- 9. Communication entre les deux serveurs
- 10. Communication entre les deux serveurs

AVANT-PROPOS

Ce TP porte sur la réalisation d'une infrastructure système et réseau simulant deux serveurs Windows Serveur 2019 avec rôle AD-DHCP-DNS en haute disponibilité.

Nous allons mettre en place un RAID 1 (miroir) sur les disques de serveur pour que les données stockées restent disponibles même en cas de problèmes matériels ou panne ou casse de l'un des deux serveurs. Ainsi nos données seront sauvegardées et récupérées à tout moment depuis l'autre disque.

La finalité est celle de garantir la disponibilité et l'intégrité des données de l'entreprise.

1. Configuration matérielle

VMs	Stockage	RAM	Réseau(x)
Serveur Principale (Windows Server 2019)	2 disques 20 Go chacun	4 Go	- Ethernet : Bridge - Ethernet1 : Interne - Ethernet2 : Interne
Serveur Secondaire (Windows Server 2019)	2 disques 20 Go chacun	4 Go	- Ethernet : Bridge - Ethernet1 : Interne - Ethernet2 : Interne
Machine Cliente (Windows 10 PRO 64-bit)	1 disque 80 Go	4 Go	- Ethernet : Interne

2. Exploitation du serveur principale

Nous allons commencer par affecter une adresse IPv4 statique à notre serveur, on le fait car on ne peut se permettre que notre serveur DHCP change d'adresse IP régulièrement.

Dans le cadre de ce TP, voici le tableau d'adressage IP pour les machines de notre infrastructure :

VMs	Adresse IP	Masque de sous- réseau	Passerelle	
Serveur Principale	192.168.1.101		192.168.1.254	
	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.254	
	192.168.3.10		192.168.3.254	
Serveur Secondaire	192.168.1.102		192.168.1.254	
	192.168.2.11	255.255.255.0	192.168.2.254	
	192.168.3.11		192.168.3.254	
Machine Cliente	DHCP	DHCP	DHCP	


DHCP	Plage d'adresses
Serveur 01	192.168.1.10 192.168.1.90

3. Configuration IP statique

Pour configurer une machine en environnement Windows en IP statique, nous allons nous rendre dans l'espace « Serveur local » puis cliquons sur la carte réseau que nous voulons modifier.




Nous choisissons le réseau à vouloir modifier puis nous nous rendons dans les **Propriétés** et modifions ensuite l'adresse IP :




4. Mise en place du mirroring sur les disques

Nous allons utiliser l'utilitaire Gestion du disque, accessibles en cliquant droit sur Windows. Ici nous allons définir le disque en dynamique puis lui donner un accès miroir.



5. Association des cartes réseaux : NIC Teaming

L'association des cartes réseaux, aussi appelé NIC Teaming permet de fournir une tolérance de panne au niveau des cartes réseaux ainsi que d'effectuer de la répartition de charge. L'intérêt ici reste la redondance sur les cartes réseaux afin de garantir une disponibilité et une connectivité sur la communication entre les machines du système d'information. Dans la gestion du serveur local nous cliquons dans **Association de cartes réseaux – Nouvelle équipe – Equipe LAN**





6. Installation des rôles et fonctionnalités

Pour installer les rôles et fonctionnalités, sur le Gestionnaire de Serveur, cliquez sur Gérer en haut à droite puis Ajouter des rôles et fonctionnalités. Cliquer sur **Gérer** en haut à droite, puis sur **Ajouter des rôles et des fonctionnalités**.

Puis cliquez sur Suivant, sélectionner le serveur principal, puis sur la sélection des rôles cocher **AD DS, DHCP** qui seront disponible de suite car les interfaces réseaux de notre serveur sont en IP statique.

Cliquer sur Installer, et patienter.





L'installation terminé, l'étendard en haut à droite du gestionnaire de serveur affichera une notification pour promouvoir le serveur en contrôleur de domaine, configurer l'Ad et le DHCP. Nous allons commencer par configurer l'environnement AD.

7. Configuration AD

Durant cette manipulation, on nous demander de choisir entre Ajouter le serveur dans un domaine existant, ou ajouter un domaine dans une forêt ou ajouter une nouvelle forêt. Nous allons créer le domaine **cerbere.fr** et créons une nouvelle forêt.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory				×
Configuration de déploiement			SERVEUR CIBLE Serveur-AD-DHCP	
Configuration de déploie Options du contrôleur de Options DNS Options supplémentaires Chemins d'accès Examiner les options Vérification de la configur Installation Résultats	Sélectionner l'opération de déploiement Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante Ajouter une nouvelle forêt Spécifiez les informations de domaine pour cette opération Nom de domaine racine : Cerebre.fr			
	< Précédent Suivant > Instal	ler	Annule	r

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.


C:\Windows\system32>ipconfig /all

Configuration IP de Windows

Nom de l'hôte . . . . . . : Serveur-AD-DHCP
Suffixe DNS principal . . . . : cerebre.fr
Type de noeud. . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: cerebre.fr
```

8. Configuration DHCP

Le DHCP a correctement été configuré avec une étendue pour la plage d'adresses 192.168.1.10 et 192.168.1.90



9. Communication entre les deux serveurs

Avec la commande ping 192.168.1.101 je peux communiquer du serveur 2 vers le 1

```
Microsoft Windows [version 10.0.17763.737]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

C:\Users\User>ping 192.168.1.101


Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.1.101 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.101 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.1.101 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Statistiques Ping pour 192.168.1.101:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms

C:\Users\User>
■

C:\Users\User>
■
```

10. Communication entre les deux serveurs

Le basculement se fait depuis le DHCP du premier serveur. Ici nous avons créé le lien entre les deux serveurs avec l'IP 192.168.1.102 (Ip Serveur 2)



Configurer un basculement

