Découverte réseau par le poste de travail

BTS SIO - Bloc 1 - Support et mise à disposition des services informatiques

U4 - 1.2 Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution

l. Découverte du réseau par le poste de travail		3
	1.1. Récupération des informations en mode commande	3
	1.2. Accès aux informations en mode graphique	4
	1.2.1. Informations système	4
	1.2.2. Informations réseau	4
	1.3. Carte réseau (=périphérique)	6

1. Découverte du réseau par le poste de travail

1.1. Récupération des informations en mode commande

Réaliser les opérations suivantes

- Se connecter au domaine du centre de formation
- Ouvrir une invite de commande :
 - o Menu Windows / rechercher « commande » ou « invite de commandes » ou « cmd »

ou

- o Menu Windows/ Système Windows / Invite de commande
- Trouver le nom du fichier de commande exécuté pour lancer cette invite de commande :
 - o les propriétés d'un raccourci sont accessibles avec le clic droit ;
 - o il faut ouvrir l'emplacement du raccourci pour voir ses propriétés.

Faire une copie d'écran.
NP : Una fais que vous connaissez la commande vous pouvez aussi lancer l'invite de commande en utilisant : Mon
NB : Une fois que vous connaissez la commande, vous pouvez aussi lancer l'invite de commande en utilisant : Men Démarrer / Exécuter / <nom-de-la-commande></nom-de-la-commande>
 Taper la commande ipconfig Relever les informations propres à la carte réseau réelle
NB : Si des outils de virtualisation ou si une connexion distante type VPN sont installés sur le poste, il peut y avoid d'autres cartes, notamment des cartes virtuelles. Mais la seule carte dont on se préoccupe pour l'instant est la cart Ethernet généralement nommée "Connexion au réseau local".
 Taper la commande ipconfig /all Quelles informations supplémentaires voit-on pour la carte Ethernet (toujours la carte réelle uniquement) ?
Voit-on des informations sur la configuration IP de Windows en général (en dehors de toute carte réseau)?

Taper la commande « set ». Elle affiche le contenu de toutes les variables système à l'instant t.

- Repérer les valeurs de variables et noter leur valeur
 - COMPUTERNAME
 - USERDOMAIN
 - USERDNSDOMAIN
 - o USERNAME
 - o LOGONSERVER
- Pouvez-vous expliquer / deviner à quoi chaque variable correspond concrètement
 - COMPUTERNAME
 - USERDOMAIN
 - USERDNSDOMAIN
 - o USERNAME
 - LOGONSERVER

1.2. Accès aux informations en mode graphique

1.2.1. Informations système

Effectuer un clic droit sur l'icône du menu Windows, choisir le menu contextuel Système, agrandir la fenêtre. Cliquer sur « Informations système » dans l'angle supérieur droit (lorsque la fenêtre est maximisée)

Quelles sont les informations accessibles directement (dans la page d'accueil) ?	
 A quels aspects de la configuration peut-on accéder via les différents onglets / liens présents dans c fenêtre (liens sur la gauche) ? 	ette
 Que se passe-t-il si on tente d'accéder aux différents items / liens / onglets ? (faire des copies d'écrar message et/ou de la fenêtre obtenue). 	າ du
 Peut-on accéder au moins en consultation à certaines informations ? (si oui, faire des copies d'écran of fenêtre obtenue). 	le la

1.2.2. Informations réseau

- Vous trouverez l'icône « Réseau » :
 - o sur le bureau. Si l'icône n'y est pas, et si une stratégie de sécurité ne vous l'interdit pas, vous pouvez l'ajouter (cf. point suivant)
 - o dans le menu démarrer (dépend de la version de Windows)

- o dans l'explorateur Windows (que vous pouvez ouvrir par la touche windows + e)
- Pour ajouter l'icône « Réseau » sur le bureau :
 - Clic droit sur le bureau (en dehors de toute icône),
 - Menu contextuel « Personnaliser »
 - Clic sur Thèmes
 - o Clic sur « Paramètres des icônes de bureau »
 - o Cocher « Réseau »
 - [Autre solution : Taper « icône » dans la barre de recherche Windows 10 et ouvrir « Afficher ou masquer les icônes communes sur le bureau »]
- Une fois l'icône réseau accessible, quel que soit le moyen (essayez les différentes possibilités), pour avoir accès aux propriétés réseau :
 - Cliquer droit sur les propriétés de « Réseau », puis :
 - Cliquer sur « Modifier les paramètres de la carte», puis cliquer droit sur la connexion au réseau local Ethernet (attention de ne pas cibler une connexion VMWARE ou VIRTUAL BOX)
 - Choisir dans le menu contextuel « Propriétés » dans un premier temps.
- Que se passe-t-il?
 Comprenez-vous ce qui s'est passé?
 Refaire la manipulation (clic droit sur Ethernet) en choisissant cette fois « Statut » au lieu de « Propriétés » dans le menu contextuel.
 Quelle information voit-on?
 - Dans la fenêtre de statut, cliquer sur le bouton « Détails ».

 Ouelles informations sont effichées 3 (Faire le lien avec le récultat de la commande de
 - Quelles informations sont affichées ? (Faire le lien avec le résultat de la commande ipconfig que vous avez tapée précédemment).

On peut aussi accéder aux propriétés de la carte en utilisant la petite icône dans la barre de tâches en bas à droite :




Tentez cette possibilité, elle peut être très utile dans le cadre de travaux pratiques et rapide si l'icône réseau n'est pas présente sur le bureau.

Cliquez sur la connexion Ethernet et faites une copie d'écran des informations affichées.

On peut également y accéder par le Panneau de configuration / Réseau et Internet / Centre Réseau et partage.

• Tenter également cette autre solution :



1.3. Carte réseau (=périphérique)

Accéder au gestionnaire de périphérique. On a vu une manière d'y accéder en partie 2. En voici une autre :

- Propriétés de « Ordinateur »
- Partie « Gestionnaire de périphériques »

• Détailler l'item « Cartes réseau »

Vous pouvez aussi utiliser l'outil de recherche de Windows 10 (Cortana) pour trouver le gestionnaire de périphériques.



•	Quelles sont les propriétés de la carte ? (Indiquer les onglets et les informations visibles principales	dans
	chaque onglet)	